ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС для выбора и проверки сечения жил контрольных кабелей в токовых цепях РЗ и А 6-750 кВ

ПК «Токовые цепи РЗА»

(версия 1.0)

Руководство по установке

Оглавление

1. Общие технические требования	3
2. Порядок установки	5
3. Порядок удаления	10

1. Общие технические требования

Для установки и запуска программного обеспечения необходимы следующие минимальные требования:

- 1. Программное обеспечение:
 - OC Windows XP SP3/Windows 7 и выше;
 - установщик Microsoft Windows версии 4.5 и выше;
 - .NET Framework 4 и выше;
 - Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2.

Внимание! Инсталляционные файла .NET Framework 4 и Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 поставляются на установочном диске ПК «Токовые цепи РЗА» в папке «Программы».

Чтобы проверить, установлены ли данные компоненты на Вашем ПК, необходимо выбрать пункт меню «Пуск» -> «Панель управления»



Далее на форме «Панель управления» выбрать пункт «Программы и компоненты» и в списке установленных программ найти Microsoft .NET Framework 4 Client Profile и Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2

				-		x
О Панель управления Все элементы панели управления В Программы и компоненты						
	, , , , , , , , , , , , , , , , ,					-
Панель управления - домашняя страница	Удаление или изменение программы					
Просмотр установленных обновлений	Для удаления программы выберите ее в списке и ц	целкните "Удалить", "Изменить" и	ли "Восстанови	ть".		
Включение или отключение компонентов Windows	Упорядочить 🔻					0
Установка новой программы	Имя	Издатель	Установле	Размер	Версия	*
из сети	Microsoft .NET Framework 4 Client Profile	Microsoft Corporation	01.03.2011	38,8 ME	4.0.30319	
	Microsoft .NET Framework 4 Extended	Microsoft Corporation	01.03.2011	51,9 MB	4.0.30319	
	Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack	Microsoft Corporation	01.03.2011	83,4 Mb	4.0.30319	
	B Microsoft ASP.NET MVC 2	Microsoft Corporation	01.03.2011	482 KE	2.0.50217.0	
	Microsoft ASP.NET MVC 2 - RUS	Microsoft Corporation	01.03.2011	29,0 KE	2.0.50331.0	
	🔂 Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools	Microsoft Corporation	01.03.2011	2,25 MB	2.0.50217.0	
	Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools	Microsoft Corporation	01.03.2011	2,28 ME	2.0.50414.0	E
	🔂 Microsoft Help Viewer 1.0	Microsoft Corporation	01.03.2011	3,97 ME	1.0.30319	
	📴 Microsoft Office 2003 Web Components	Microsoft Corporation	31.01.2012	21,3 ME	12.0.6213.1000	
	📴 Microsoft Office Visio Professional 2003	Microsoft Corporation	06.03.2013	186 MB	11.0.3216.5614	
	🚼 Microsoft Office, для дома и бизнеса 2010	Microsoft Corporation	01.03.2011		14.0.4763.1000	
	🔂 Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 SP1	Microsoft Corporation	31.01.2012			
	🔂 Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 SP1 Lan	Microsoft Corporation	31.01.2012			
	🥪 Microsoft Silverlight	Microsoft Corporation	16.08.2011	145 MB	4.0.60531.0	
	🥪 Microsoft Silverlight 3 SDK	Microsoft Corporation	01.03.2011	31,9 MB	3.0.40818.0	
	Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit)	Microsoft Corporation	31.01.2012			
	Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	Microsoft Corporation	31.01.2012	6,78 ME	10.50.1600.1	
	Microsoft SQL Server Browser	Microsoft Corporation	31.01.2012	9,07 ME	10.50.1600.1	
	C Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English	Microsoft Corporation	10.03.2011	264 KE	3.5.5692.0	
	Compact 3.5 SP2 Query Tools R	Microsoft Corporation	31.01.2012	5,47 MB	3.5.8080.0	
	C Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 RUS	Microsoft Corporation	01.03.2011	3,72 MB	3.5.8080.0	
	C Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 RUS	Microsoft Corporation	01.03.2011	4,84 MB	3.5.8080.0	
	Microsoft SQL Server VSS Writer	Microsoft Corporation	31.01.2012	3,61 MB	10.50.1600.1	
	Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)	Microsoft Corporation	10.03.2011	72,0 КБ	1.0.1215.0	-
	•	III				•
	Установленные программы Полный рази Установлено программ: 107	иер: 3, 96 ГБ				

Если данные компоненты не установлены, необходимо воспользоваться инсталляционными файлами из папки «Программы» на установочном диске ПК «Токовые цепи РЗА». Процесс установки имеет стандартный для всех приложений Windows интерфейс.

- 2. Аппаратное обеспечение
 - компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой частотой 1 ГГц и выше (рекомендуется 2 ГГц и выше);
 - не менее 512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ и более);
 - 200 МБ свободного места на жестком диске.

Внимание! Для установки программного комплекса в Windows XP SP3/Windows 7 необходимы права администратора.

2. Порядок установки

Программный комплекс «Токовые цепи РЗА» поставляется на лазерном диске. Процесс установки может выполняться как непосредственно с лазерного диска, так и с жесткого диска (локального или сетевого), если содержимое инсталляционного лазерного диска заранее скопировать на жесткий диск. При установке лазерного диска в привод, если включена опция автозагрузки, автоматически загрузится мастер установки ПК «Токовые цепи РЗА». Если автозагрузка не включена, то надо перейти в проводнике в корневую папку лазерного диска и запустить файл setup.exe.



Нажмите кнопку «Далее» откроется окно «Выбор папки для установки». В этом окне можно выбрать папку, в которую будет установлена программа, а также определить пользователей компьютера, для которых будет доступна программа.

e de la companya de l	ПК "Токовые цепи РЗА"	- 🗆 🗙
Выбор папки дл	я установки	
Установщик установит "П Чтобы воспользоваться д введите нужный путь или п	К "Токовые цепи РЗА"" в следующую папи анной папкой, нажмите кнопку "Далее". Ч зыберите ее, нажав кнопку "Обзор".	ку. тобы сменить папку,
<u>П</u> апка: C:\Program Files (x86)\С-	able Cross Section\	О <u>б</u> зор
Установить "ПК "Токов компьютер: Одля все <u>х</u> О <u>т</u> олько для меня	ые цепи РЗА'''' только для меня или для во	<u>м</u> есто на дисках
	Отмена < <u>Н</u> аза	д <u>Да</u> лее>

Нажмите кнопку «Далее» откроется окно «Подтверждение установки».



Нажатие кнопка «Далее» начинает процесс.

ø	ПК "Токовые цепи РЗА"	-	
Установка "ПК	"Токовые цепи РЗА""		
Идет установка "ПК "То	ковые цепи РЗА''''.		
Пожалуйста, подожди	πε		
	Отмена < <u>Н</u> а:	зад	Далее >

После успешного окончания процесса установки будет выдано диалоговое окно «Установка завершена».



Нажатие кнопка «Закрыть» завершает процесс установки.

В результате в меню «Пуск» появится группа «Токовые цепи РЗА», в состав которой будет входить ярлык, для запуска программы, а также раздел с документацией по системе.

Также ярлык для запуска программы будет добавлен на «Рабочий стол» пользователя.



Внимание! Если ПК «Токовые цепи РЗА» установлен на Windows 7, то необходимо запускать программу с правами администратора.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке ПК «Токовые цепи РЗА», и во всплывающем меню выберите пункт «Свойства».

3	Открыть	
a. Pi	Запустить с графическим процессором Расположение файла	•
	Исправление проблем с совместимостью Закрепить на панели задач	
	Отправить	×
	Вырезать Копировать	
	Создать ярлык	
	Переименовать	
	Свойства	

В меню «Свойства» выберите вкладку «Совместимость» и установите «флажок» - «Выполнять эту программу от имени администратора».

Свойства: Токовые цепи РЗА	×			
Общие Ярлык Совместимость Безопасность Подробно				
Если эта программа работает неправильно в данной версии Windows, попробуйте запустить средство устранения проблем с совместимостью.				
Запустить средство устранения проблем с совместимостью				
Как мне выбрать параметры совместимости вручную?				
Режим совместимости				
Запустить программу в режиме совместимости с:				
Windows XP (пакет обновления 3) 🛛 🗸				
Параметры				
Режим пониженной цветности				
8-разрялный цвет (256) 🗸				
Использовать разрешение экрана 640 х 480				
Отключить масштабирование изображения при				
Высоком разрешении экрана				
Уровень привилегий				
Выполнять эту программу от имени администратора				
🚱 Изменить параметры для всех пользователей				
Ок Отмена Примени	ть			

3. Порядок удаления

Для удаления ПК «Токовые цепи РЗА» запустите файл setup.exe с установочного диска ПК «Токовые цепи РЗА». Затем на форме приветствия выберите пункт «Удалить ПК «Токовые цепи РЗА»» и нажмите кнопку «Готово».

e₽	ПК "То	оковые цепи F	P3A"	-	X
Вас приве ⁻ "Токовые ц	тствует маст цепи РЗА""	гер установ	ки "ПК		
Выберите, следуе	ят ли восстановить и.	ли удалить "ПК "То	жовые цепи РЗА'''		
● <u>В</u> осстанови О <u>У</u> далить "П	ть "ПК "Токовые цег < "Токовые цепи РЗ4	и РЗА'''' \'''			
		Отмена	< <u>Н</u> азад		<u>Г</u> отово

После успешного окончания процесса удаления будет выдано диалоговое окно «Установка завершена».

i₿	ПК "Токовые цепи РЗА"	- 🗆 🗙
Устано	эвка завершена	
Продукт ''П	IK "Токовые цепи РЗА"" успешно удален.	
Для выход	а нажмите кнопку "Закрыть".	
	Отмена < <u>Н</u> азад	<u>З</u> акрыть

Нажатие кнопка «Закрыть» завершает процесс удаления.